



F S Faldstamme, brugsvand koldt og varmt onlagt hhv. stuen og 1.sal

Nyt badeværelse udføres som et let konstruktion.
Etableres ved at inddrage en del af køkkenet og nedlæggelse af eks. toilettrum.

NEDRIVNING:
Eks. brædeskillevægge fjernes som det fremgår af tegningsmateriale.

GULV:
Gulvbrædder optages. Eks. indskudster fjernes. Der monteres 2 x 13mm gips m. forskudte samlinger fastgjort til indskudsbrædder. Gipsplader tildannes stramt. Der fuges ml. 1. og 2. lag gips. Der isoleres til o.s. bjælker/ trempler.
Der etabl. trempler ml. bjælker under nye vægge af 45x95 mm som fastgøres til bjælker med vinkler eller bjælkesko. 18 mm konstruktions-finer m. fer og not fastgøres til bjælkelag, trempler. Fald opbygges af klæskåret lægter pr. 400mm. Ovenpå klæskåret lægter monteres 15mm konstruktions x-finer med skruer og lim. Læxplade monteres på x-finer i.h.t. til producentens anvisninger, klar til efterfølgende vådrums behandling.
Gulv udføres med vådrumssikring og beklædes med klinker, fuges inkl. elastiske fuger ml. gulv og vægge.

Bemærk krav om særlig faststøbrning af gulvafløb jf. leverandøranvisning og SBI-anvisning 252.

Der henvises løvrigt til SBI-anvisning 252 som skal overholdes.

VÆGGE:
Eksisterende vægge af udmuret bindingsværk, koks eller pudset brædeskilletrum beklædes med plastfolie og 13 mm kalkiumsilikatplader. Nødvendig opretning så vægge er i lod skal være indeholdt. Alternativ kan anvendes system som Lixx. Bemærk at systemernes MK-godkendelser skal være gældende på etableringstidspunktet/opretning. Nye afgrænsede vægge udføres som lette gips vægge som type Gyproc XR 70/70 (450) 2W-2M0.

Vægge udføres med vådrumssikring og beklædes med fliser helt til loft. Fliser fuges og der udføres elastiske fuger i indadgående hjørner. Der monteres ny 8M dør inkl. indfatninger på udvendigside. På indvendig side mod badeværelse afsluttes fliser mod karm og afsluttes med elastisk fuger.

VANDTÆTNING:
Gulv og vægge udføres med vådrumssikring som system Deltermann, LIP eller tilsvarende. Bemærk at systemernes MK-godkendelser skal være gældende på etableringstidspunktet.

LOFT:
Gammligt pudset loft repareres ved at der pudses glat og lukkes omkring rør, nedfaldet puds og rørælv.
Nyt nedsænket gipsloft (2 x 13mm) på stålunderlag m. indbygningsspot.
I underliggende lejlighed, køkken evt. kun bad etabl. færdigmålet gipspladeloft som Danogips Korridorloft for at skjule afløbsinstallation.

VAND & AFLØB:
Ny brugsvand bk og bv tilkøbes stigsstrenge i nedlagte toilettrum via fordelerrør og Pax-rør i tomrør over eget nedhængt loft og føres ned skjult i vægge til dæser. Dimension skal svare til eksisterende indvendige mål.

Afløb udføres med gulvafløb som Easytrain 600, afløb fra toilet og håndvask, føres i væg og gulv i støbejernrør.
Afløb fra gulvafløb føres under loft i underliggende lejlighed og tilsluttes faldstamme i toilettrum.

VENTILATION:
Udluftning er genbrug af eks. naturlig ventilation, som forlægges gennem sænket loft til fremtidig bruseniche. Bemærk at der ikke må være vandrette rørtræk fladere end 30° med lodret.

REV.:

INT.:

DATO:

REV.:



EMNE: PLAN BAD
Køkken/ Bad
Fremtidige forhold

SAG: Peter Fabers Gade 11, 1.tv.
2200 København N
Etablering af badeværelse

MA.TR.:

REV.: ■

TEGN. NR.: (99) 3.60
99-360.dwg

SAG NR.: 19045

DATO: 28.05.2019

INT.: FL/h

MAI.: 1:2C

www.is-b.dk

LARSEN & SØNDERGAARD
BYGGERÅDGIVNING A/S

H. C. ØRSTEDS VEL 33
1879 FREDERIKSBERG C

TELEFON 33 24 34 70
TELEFAX 33 21 80 71